



Wiertarko-wkrętarki WAK-Li 14DB & WAK-Li 18DB

Wiertarko- wkrętarki WAK-Li 14DB & WAK-Li 18DB- Wykaz części

Poz.	Nazwa części	Zespół/Indeks	Szt/Wyrób	
1	ŚRUBA UCHWYTU WIERTARSKIEGO	0603-018-001	1	
2	UCHWYT WIERTARSKI	0603-018-002	1	
3	OBUDOWA SPRZĘGŁA	Przekładnia- zespół 0602-014-3-28	1	
4	SPRZĘGŁO		1	
5	WRZECIONO		1	
6	ŁOŻYSKO		1	
7	SPRĘŻYNA		1	
8	PODKŁADKA		1	
9	KULKA STALOWA		12	
10	GÓRNA OSŁONA PRZEKŁADNI		1	
11	ŁOŻYSKO		1	
12	PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY		1	
13	WAŁEK SATELITÓW C		1	
14	KOŁO ZĘBATE SATELITA C		5	
15	KOŁO ZĘBATE WEWNĘTRZNE C		1	
16	PODKŁADKA		1	
17	DOLNA OSŁONA PRZEKŁADNI		1	
18	ŚRUBA OSŁONY PRZEKŁADNI		4	
19	WAŁEK SATELITÓW B		1	
20	KOŁO ZĘBATE SATELITA B		5	
21	KOŁEK		4	
22	NASUWKA		1	
23	KOŁO ZĘBATE WEWNĘTRZNE B		1	
24	WAŁEK SATELITÓW A		1	
25	KOŁO ZĘBATE SATELITA A		3	
26	KOŁO ZĘBATE WEWNĘTRZNE A		1	
27	PODKŁADKA OSŁONY PRZEKŁADNI A		1	
28	OSŁONA SILNIKA		1	
29	WIRNIK		0602-014-029/0602-018-029	1
30	STOJAN		0602-014-030	1
31	OBUDOWA SZCZOTKOTRZYMACZY	0602-014-031	1	
32	SŁUPEK PLASTIKOWY	0602-014-032	4	
33	SZCZOTKA	0602-014-033	2	
34	OSŁONA SZCZOTKI	0602-014-034	2	
35	OBUDOWA	0602-014-035	1	
36	PRZEWÓD		2	
37	PRZEŁĄCZNIK KIERUNKU OBROTÓW	0602-014-037	1	
38	WYŁĄCZNIK	0602-014-038	1	
39	PRZEWÓD		2	
40	GNIAZDO AKUMULATORA		1	
41	OBUDOWA DIODY	0602-014-041	1	
42	DIODA	0602-014-042	1	
43	WKRĘTY OBUDOWY	0602-014-043	8	
44	NAKRĘTKA		1	
45	PRZEŁĄCZNIK BIEGU	0602-014-045	1	
46	SPRĘŻYNA PRZEŁĄCZNIKA BIEGU	0602-014-046	2	
47	SPRĘŻYNA	0603-018-063	1	

49	AKUMULATOR	0647-111-462 (14DB)	1
		0647-111-463 (18DB)	
	ŁADOWARKA	0647-111-542	1