



Wkrętarka WAK-Li 3.6

Wkrętarka WAK-Li 3.6- Wykaz części

Poz.	Nazwa części	Zespół/Indeks	Szt/Wyrób
1	OBUDOWA PRZEKŁADNI	Przekładnia- zespół 0601-036-1-16	1
2	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY OSI		1
3	PODKŁADKA		1
4	TULEJA WRZECIONA		1
5	DRUT BLOKUJĄCY KOŃCÓWKĘ		1
6	MAGNES		1
7	WRZECIONO		1
8	WAŁECZEK		6
9	PIERŚCIEŃ POZYCJONOWANIA PRZEKŁADNI		1
10	WAŁEK SATELITÓW B		1
11	KOŁO ZĘBATE SATELITA B		3
12	WAŁEK SATELITÓW A		1
13	KOŁO ZĘBATE SATELITA A		3
14	KOŁO ZĘBATE SILNIKA		1
15	PODKŁADKA A		1
16	OSŁONA PRZEKŁADNI		1
17	SILNIK	0601-036-017	1
18	PRZYCISK		1
19	STYK WYŁĄCZNIKA		1
20	SPRĘŻYNA WYŁĄCZNIKA		2
21	ŚRUBA STYKU		1
22	OBWÓD DRUKOWANY	0601-036-022	1
23	AKUMULATOR		1
24	WKRĘT OBUDOWY	0601-036-024	4
25	OBUDOWA DIODY		1
26	OBUDOWA	0601-036-026	2
27	PRZEŁĄCZNIK KIERUNKU OBROTÓW	0601-036-027	1