


WYKAZ CZĘŚCI

Wyrzynarka DPPe-Li 180BS



Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
1	Ośłona przeciwdpryskowa	0647-111-00801	1
2	Śruba M5X22	0647-111-00802	1
3	Płytki dociskowa płozy	0647-111-00803	1
4	Śruba M4X6	0647-111-00804	6
5	Element dolny płozy	0647-111-00805	1
6	Element górny płozy	0647-111-00806	1
7	Sprężyna śruby motylkowej	0647-111-00807	2
8	Śruba motylkowa	0647-111-00808	2
9	Podkładka kwadratowa 25X25X1,5	0647-111-00809	1
10	Dźwignia blokady płozy	0647-111-00810	1
11	Płytki blokady płozy	0647-111-00811	1
12	Rolka prowadząca	0647-111-00812	1
13	Trzpień rolki prowadzącej	0647-111-00813	1
14	Sprężyna rolki prowadzącej	0647-111-00814	1
15	Dźwignia uchwytu brzeszczotu	0647-111-00815	1
16	Wodzik	0647-111-00816	1
17	Płytki pozycjonująca	0647-111-00817	1
18	Tuleja płytki pozycjonującej	0647-111-00818	2
19	Przycisk włącznika	0647-111-00819	1
20	Włącznik	0647-111-00820	1
21	Przycisk kontrblokady	0647-111-00821	1
22	Sprężyna przycisku kontrblokady	0647-111-00822	1
23	Śruba M4X18	0647-111-00823	2
24	Tulejka ślizgowa	0647-111-00824	1
25	Pierścień uszczelniający	0647-111-00825	1
26	Zespół napędu wodzika	0647-111-00826	1
2601	Trzpień tulejki ślizgowej	0647-111-0082601	1
2601	Koło zębate	0647-111-0082602	1
27	Płytki balansująca	0647-111-00827	1
28	Dźwignia rolki prowadzącej	0647-111-00828	1
29	Pierścien osadczy $\phi 6$	0647-111-00829	1
30	Podkładka $\phi 6,2X\phi 11X0,5$	0647-111-00830	1
31	Podkładka $\phi 6,15X\phi 13,9*0,8$	0647-111-00831	1
32	Łożysko HK0608	0647-111-00832	2
33	Pokrywa pośrednia	0647-111-00833	1
34	Tuleja mocująca odważnik balansujący	0647-111-00834	1
35	Łożysko 608-2Z	0647-111-00835	1
36	Śruba M4X10	0647-111-00836	2
37	Płytki mocująca silnika	0647-111-00837	1
38	Silnik kompletny	0647-111-00838	1

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
3801	Silnik 775 18V	0647-111-0083801	1
3802	Zębatka silnika	0647-111-0083802	1
39	Cewka indukcyjna	0647-111-00839	2
40	Złącza akumulatora	0647-111-00840	1
4001	Moduł elektroniczny	0647-111-0084001	1
4002	Złącza	0647-111-0084002	1
41	Ośłona przeciwpyłowa	0647-111-00841	1
42	Pałak ochronny	0647-111-00842	1
43	Podkładka pozycjonująca płoże	0647-111-00843	2
44	Korpus kompletny (lewy i prawy)	0647-111-00844	1
45	Kulka $\phi 5$	0647-111-00845	1
46	Sprężyna pokrętła regulacji podcinania	0647-111-00846	1
47	Trzpień pokrętła regulacji podcinania	0647-111-00847	1
48	Pokrętło regulacji podcinania	0647-111-00848	1
49	Prowadnica do cięcia równoległego	0647-111-00849	1
50	Adapter do odciągu pyłu	0647-111-00850	1
51	Klucz imbusowy	0647-111-00851	1
52	Śruba ST4,2X14	0647-111-00852	12