


WYKAZ CZĘŚCI

Szlifierka do gipsu PRBt 225GEO



Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
1	Papier ścierny na rzep	0647-111-22501	6
2	Śruba M6x12	0647-111-22502	1
3	Talerz szlifierski z rzepem	0647-111-22503	1
4	Podkładka filcowa	0647-111-22504	1
5	Podkładka stalowa $\phi 35$	0647-111-22505	1
6	Ośłona szczotkowa długa	0647-111-22506	1
6-1	Ośłona szczotkowa krótka	0647-111-22506-1	1
7	Wkręt ST4x14	0647-111-22507	16
8	Obudowa głowicy	0647-111-22508	1
8-1	Zdejmowany segment osłony	0647-111-22508-1	1
9	Wrzeciono	0647-111-22509	1
10	Śruba M4x12	0647-111-22510	4
11	Tarcza łożyskowa	0647-111-22511	1
12	Pierścień uszczelniający	0647-111-22512	1
13	Łożysko 6001RS	0647-111-22513	1
14	Pierścień osadczy wewnętrzny $\phi 28$	0647-111-22514	1
15	Pierścień osadczy zewnętrzny $\phi 12$	0647-111-22515	1
16	Kulka stalowa $\phi 3$	0647-111-22516	1
17	Koło zębate duże	0647-111-22517	1
18	Łożysko igiełkowe HK0808	0647-111-22518	2
19	Sprężyna śrubowa	0647-111-22519	4
20	Korpus przekładni	0647-111-22520	1
21	Łożysko 60012Z	0647-111-22521	1
22	Wał przekładni	0647-111-22522	1
23	Kulka stalowa $\phi 2,5$	0647-111-22523	1
24	Koło stożkowe duże	0647-111-22524	1
25	Pierścień osadczy wału $\phi 10$	0647-111-22525	1
26	Pokrywa obudowy przekładni	0647-111-22526	1
27	Kołek $\phi 2,5 \times 16$	0647-111-22527	2
28	Nakrętka M5	0647-111-22528	2
29	Część obejmy lewa	0647-111-22529	1
30	Śruba M4x22	0647-111-22530	4
30A	Śruba M4x20	0647-111-22530A	4
31	Śruba M5x14	0647-111-22531	1
32	Część obejmy prawa	0647-111-22532	1
33	Nakrętka M6	0647-111-22533	1
34	Koło stożkowe małe	0647-111-22534	1
35	Łożysko 629RS	0647-111-22535	1
36	Wirnik z zębniakiem	0647-111-22536+Z	1
37	Podkładka izolacyjna	0647-111-22537	1

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
38	Łożysko 607RS	0647-111-22538	1
39	Wkładka łożyska	0647-111-22539	1
40	Przesłona	0647-111-22540	1
41	Wkręt ST4x50	0647-111-22541	2
42	Stojan	0647-111-22542	1
43	Obudowa silnika	0647-111-22543	1
44	Szczotka węglowa 5x8x16	0647-111-22544	2
45	Wkręt ST3x8	0647-111-22545	4
46	Sprężyna ślimakowa	0647-111-22546	2
47	Szczotkotrzymacz	0647-111-22547	2
48	Wkręt ST4x8	0647-111-22548	2
49	Odgiętka mała	0647-111-22549	2
50	Pokrywa tylna obudowy silnika	0647-111-22550	1
51	Odciążka mała	0647-111-22551	1
52	Ośłona tylna obudowy silnika	0647-111-22552	1
53	Wkręt ST4x16-F	0647-111-22553	27
54	Rękojeść główna część prawa	0647-111-22554	1
55	Kołnierz zaciskowy	0647-111-22555	1
56	Rękojeść dodatkowa część prawa	0647-111-22556	1
57	Wkręt ST4x12-F	0647-111-22557	3
58	Rękojeść dodatkowa część lewa	0647-111-22558	1
59	Przewód przyłączeniowy z wtyczką	0647-111-22559	1
60	Odgiętka przewodu głównego	0647-111-22560	1
61	Rękojeść główna część lewa	0647-111-22561	1
62	Rura aluminiowa przedłużająca	0647-111-22562	1
63	Pierścień przeciwpływowy	0647-111-22563	1
64	Włącznik	0647-111-22564	1
65	Regulator elektroniczny	0647-111-22565	1
66	Płytki EMC	0647-111-22566	1
67	Przewód wewnętrzny	0647-111-22567	1
68	Rura aluminiowa I	0647-111-22568	1
69	Pokrywa obudowy zawiasu tylna	0647-111-22569	1
70	Śruba M5x35	0647-111-22570	1
71	Dźwignia blokady zawiasu	0647-111-22571	1
72	Kółek sprężyny 5x15	0647-111-22572	1
73	Zaczep blokady zawiasu	0647-111-22573	1
74	Pokrywa obudowy zawiasu przednia	0647-111-22574	1
75	Element tylny obudowy zawiasu	0647-111-22575	1
76	Nit aluminiowy 4x10	0647-111-22576	2
77	Pierścień uszczelniający $\phi 36 \times 3,1$	0647-111-22577	1

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
78	Kolek sprężyny 5x45	0647-111-22578	1
79	Element przedni obudowy zawiasu	0647-111-22579	1
80	Rura aluminiowa II	0647-111-22580	1
81	Złączka uszczelniająca	0647-111-22581	1
82	Ramię lewe	0647-111-22582	1
83	Ramię prawe	0647-111-22583	1
84	Śruba M6x20	0647-111-22584	2
85	Wąż ssący krótki 410 mm	0647-111-22585	1
86	Opaska zaciskowa	0647-111-22586	1
87	Pierścień uszczelniający $\phi 25,8 \times 1,8$	0647-111-22587	2
97	Odciążka duża	0647-111-22597	2
98	Adapter węża ssącego mały + o-ring	0647-111-22598+O	1
99	Adapter węża ssącego duży	0647-111-22599	1
100	Wąż ssący	0647-111-225100	1
101	Opaska mocująca	0647-111-225101	6
102	Śrubokręt	0647-111-225102	1
103	Klucz imbusowy	0647-111-225103	1