



WYKAZ CZĘŚCI

Wiertarka udarowa PRCm 13LEO



SCHEMAT ELEKTRYCZNY



Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
1	Wkręt	0647-111-60101	1
2	Uchwyt wiertarski trószczękowy	0647-111-60102	1
3	Wrzeciono	0647-111-60103	1
4	Kołek	0647-111-60104	1
5	Łożysko	0647-111-60105	1
6	Pierścień sprężynujący	0647-111-60106	1
7	Koło zębate z zapadką	0647-111-60107	1
8	Sprężyna	0647-111-60108	1
9	Tarcza zapadkowa	0647-111-60109	1
10	Łożysko	0647-111-60110	1
11	Korpus przekładni	0647-111-60111	1
12	Płytki przełącznika	0647-111-60112	1
13	Przełącznik rodzaju pracy	0647-111-60113	1
14	Tulejka	0647-111-60114	1
15	Pierścień sprężynujący	0647-111-60115	1
16	Wirnik	0647-111-60116	1
17	Łożysko	0647-111-60117	1
18	Kapturek łożyska	0647-111-60118	1
19	Stojan	0647-111-60119	1
20	Korek	0647-111-60120	1
21	Podkładka	0647-111-60121	2
22	Korpus dolny	0647-111-60122	1
23	Nalepka lewa	0647-111-60123	1
24	Szczotka	0647-111-60124	2
25	Wkręt	0647-111-60125	4
26	Szczotkotrzymacz górny	0647-111-60126	1
27	Sprężyna spiralna	0647-111-60127	2
28	Dławik	0647-111-60128	1
29	Przełącznik kierunku obrotów	0647-111-60129	1
30	Łącznik	0647-111-60130	1
31	Kondensator	0647-111-60131	1
32	Szczotkotrzymacz	0647-111-60132	1
33	Odciażka	0647-111-60133	1
34	Wkręt	0647-111-60134	2
35	Odgiętka	0647-111-60135	1
36	Przewód przyłączeniowy	0647-111-60136	1
37	Korpus górny	0647-111-60137	1
38	Wkręt	0647-111-60138	9
39	Nalepka prawa	0647-111-60139	1
40	Kluczyk	0647-111-60140	1

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
41	Rękojeść dodatkowa	0647-11 1-60141	1
42	Zderzak	0647-11 1-60142	1